

Eleaf istick PICO S + ELLO VATE Atomizer KIT AVB 21700 付き

パッケージ

Eleaf iStick Pico S MOD
Ello Vate クリアロマイザー
HW-M 0.15ohm Head プリメイドコイル (アトマイザー組込み済)
HW-N 0.2ohm Head プリメイドコイル
アトマイザー予備パーツ
18650 バッテリースリーブ
QC 対応 microUSB ケーブル
ユーザーマニュアルなどの書類
※QC=QUICK CHARGE (急速対応)

製品仕様

サイズ: 52.5mm × 28.5mm × 128mm (6.5ml version)
※拡張タンク最大直径寸
重さ: 198.7g (6.5ml version, バッテリー除く)
リキッド容量: 6.5ml / 2ml
バッテリータイプ: 21700 / 18650
最大ワット出力: 100W max
最大出力放電: 0.5V-9V
許容抵抗値: 0.05Ω -3.0Ω (VW/Bypass mode)
0.05Ω -1.5Ω (TC-Ni/Ti/SS/M1/M2/M3 mode)

電源のオン/オフ

バッテリーカバーを回して外し、バッテリー+の「REMOVE シールをはがす」
+を下、-を上にして装着し、Battery カバーを取り付けてください。
※ネジ山がなめられないように注意してください。

パフボタンを連続 5 回早押しで電源がオン
電源がオンの状態で同様の操作をすると電源がオフになります。

安全のために、外装が剥がれたバッテリーを使用しないでください。

Fire Button を押しながら吸引してください。

電源がオンの状態で Up Button と Dow Button を同時に 2 秒以上押すと、Adjustment Button がロックされ、ディスプレイに”Lock”と表示されます。

同じ操作を再度行うと画面に”Unlock”と表示され、ロックが解除されます。

ロックしておくことで間違えて設定が変更されることを防ぐことができ、本体やバッテリーの寿命を延ばすことができます。

画面左に残量のインジゲーターが表示されており、充電タイミングを知ることができます。

モード切替

【パフボタン 3 クリック】
VW、バイパス、TC-Ni、TC-Ti、TC-SS316、TCR-M1、TCR-M2、TCR-M3

	<p>【ワット調整】 VW モードでは、+/-ボタンを押すとワット数を調整可能 +/-ボタンを押し続けるとワット数が急激に増減します。</p> <p>【温度管理 TC (Ni、Ti、SS、TCR-M1 / M2 / M3)】 ファイヤーボタンを連続 4 回押し後、+/-ボタンを押してワット数を調整。</p> <p>【温度調節】 TC (Ni、Ti、SS、TCR-M1 / M2 / M3) モード上で +/-ボタンを押すだけで温度設定を増減可能</p> <p>【設定メニュー】 ファイヤーボタンと+ボタンを同時に押して設定メニュー ・TC モードでのコイル抵抗値ロック ON/OFF ・ステルスモード オン/オフ ・カスタムロゴをオン/オフ VW モードでの予熱機能 ON/OFF ・TCR (M1 / M2 / M3) モードでの TCR 値設定 +/-ボタンを押して移動または調節し、ファイアボタンを押してください</p> <p>設定が完了したら EXIT へ移動してファイアボタンを 1 回クリックで設定終了</p>
充電機能	<p>バッテリーの充電量が 10%未満になると、バッテリー残量表示が点滅します。その際は、本体の底面にある USB ポートに充電用ケーブルを接続し充電してください。画面の電池残量表示が充電しているときは点滅し、充電が完了すると点滅が止まります。</p>
備考	<p>操作・使用が簡単でも初心者向けではありません。 自己責任でご使用ください。</p>
対応コイル	<p>ELEAF ELLO Atomizer 交換用コイル HW1/HW2/HW3/HW4/HW-M/HW-N</p>
対応バッテリー	<p>SONY 18650 VTC4 SONY 18650 VTC5</p>