



超コンパクトモデル！

またまたな小さなスターターキットが Eleaf から登場しました！

iCare はタンク内蔵型でエアフロー調整ができるコンパクトな電子タバコのスターターキットです。

とても小さいサイズで持ちやすく、ポケットにも簡単に入ります。

使い方はとても簡単で、吸うだけで電源のオン・オフが自動で切り替わります。

更に、3色に変わるLEDライトの色で、バッテリー残量を確認できます。



便利な特徴色々！

【確認しやすいリキッド残量】

リキッド確認窓から簡単にリキッド残量を確認できます。
このことでうっかり空焚のトラブルを防ぐことができます。



【エアフロー調整】

エアパイプのリングを回すことでエアフローの調整ができます。

【リキッド注入】

トップキャップを外し、エアパイプの上にトップキャップの四角い穴を差し込んで反時計回りに回してエアパイプを外してください。

タンクにゆっくりとリキッドを注入してください。


注：ウインドーにある最大注入量を示す線以上入れるとリキッドが溢れます。

【充電方法】

iCare 本体と、1A の AC アダプターまたは PC を USB ケーブルで繋げて充電します。

1A の AC アダプターを使うと、約 1 時間で充電できます。

USB ポートで AC アダプターと接続して充電ができます。





Item Information

商品内容
iCare × 1
IC 1.1ohm Head × 2
USB Cable × 1
User Manual × 1
リキッド × 1
AC アダプター × 1
日本語説明書 × 1
サイズ: 30mm*14mm*75mm
出力: 15W max

製品仕様
抵抗値: 1.0-3.5ohm
リキッド容量: 1.8mL
バッテリー容量: 650mAh
カラー: white, black, cyan, gold, red

1. トップキャップを外し、エアパイプの上にトップキャップの四角い穴を差し込んで反時計回りに回してエアパイプを外してください。
2. タンクにゆっくりとリキッドを注入してください。(ウインドーにある最大注入量を示す線以上入れるとリキッドが溢れます。)
3. 初めてつかうアトマイザーヘッドは、2、3 滴のリキッドで直接湿らせてから、しっかりと装着してください。
4. エアフローの調整はエアパイプのリングを回して行ってください。
5. アトマイザーヘッドが装着されたエアパイプを本体に装着し、トップキャップの四角い穴を使ってきっちり締めてください。
6. 最後にトップキャップを装着すると、使用できる状態になります。

そのまま吸引してください。吸引中は LED ライトが点灯します。

使い方 LED ライトは、バッテリー残量が 100-16%の時は緑に点灯、15-6%では黄色に点灯、5%以下では赤に点灯します。

充電機能 本体と 1A の AC アダプターまたは、PC を USB ケーブルでつなげて充電します。
充電時間は、1A の AC アダプターを使うと訳 1 時間です。
充電中は赤い LED ランプが点灯し、充電が完了するとランプが消えます。