


商品仕様】



510コネクタ



マイクロUSB充電ポート

バッテリーユニット仕様・特長：

- 電池容量 800mAh
- マイクロ USB 充電ポートより充電可能

*バッテリーの負担になる為、充電しながらの使用はお控え下さい。

- 510 コネクタ
- 高級感あるカーボンを使用
- ボタンを 5 回押して電源 ON/OFF



アトマイザー仕様・特長：

- リキッドは下から入れるタイプ（リキッド容量 1.8ml）
- コイルは Aspire - BVC General Coils1.6Ω付属・交換も 1.6Ω推奨

* 1.6Ωコイルで最適になるよう設計されています。


- ブラックの吸い口はデルリン製、ピンクはステンレス製。

- 全体サイズ：全長 138mm × 太さ 15mm

【ご使用方法】

アトマイザーのボトムを回して外し、リキッドを真ん中の穴に入らないよう側面に注入します。

リキッドを入れたら染み込ませるために初回とコイル交換時は約 15 分程待ってから使用して下さい。



注意

焦げ臭くなったり、喉がイガイガしたらコイルを交換して下さい。

コイル交換目安は 2~3 週間程度 (吸う頻度によって変わります)

▶ [交換コイルはこちら](#)



ボタンを 5 回押して電源 ON/OFF。ボタンを押しながら吸います。

電池が無くなってくるとボタンの色がブルーからオレンジに変わります。



充電は底部のマイクロ USB ポートより、付属のケーブルで充電して下さい。

ボタンのランプが消えたら充電完了です。

スマートフォンなどの AC アダプター（1A）を使えばコンセントからも充電可能です。

【注意】 充電しながらの使用は、バッテリーに非常に負荷がかかり発熱します。安全面からも、充電しながらの使用はお避け下

さい。



【主な安全機能・通知機能】

■ **バッテリー残量警告**

電源を入れてボタンを押し、LEDの色がブルーならば正常、オレンジであればバッテリーを充電して下さい。

■ **低電圧保護機能**

電池がなく出力が低くなると、電源が切れます。

■ **15秒のカットオフ機能**

ボタンを15秒以上押し続けると、加熱保護のため出力がカットされます。

■ **過熱保護機能**

連続使用により本体が熱くなりすぎると電源が切れます。

■ **過充電保護**

過充電にならないよう、電池が満タンになると電流が遮断されます。