


【ご使用方法】


バラバラになるので掃除も簡単です。（コイルヘッドとバッテリーは洗わないで下さい）



(1)アトマイザーキャップを回して外します。

(2)リキッドを注入します。MAX ラインを超えないようご注意ください。

(3)初回とコイルヘッド交換時のみ、リキッドが染み込むまで 10~15 分程待つてから使用します。




予備コイルヘッド 0.6Ω、1.8Ω付き。抵抗値は 0.6Ωが煙が多く、1.8Ωは程々の煙で持ちが良いです。

2 週間程度を目安に、焦げ臭くなってきたら交換して下さい。（交換時期は吸う頻度によって変わります）

▶ 0.6Ωコイル（煙が多い）

▶ 1.5Ω、1.8Ωコイル（持ちが良い）



0.6Ω (SS316)
(18-23W)



ボタンを素早く 5 回押して電源 ON/OFF。

吸うときもボタンを押しながら吸います。ボタンの色が青から変わったら要充電です。



充電はマイクロ USB ポートより、付属のケーブルで充電して下さい。

底面のランプが赤から緑に変わったら充電完了です。

スマートフォンなどの AC アダプターを使えばコンセントからも充電可能です。(5V・1A の物を使用して下さい)

【注意】 充電しながらの使用は、バッテリーに非常に負荷がかかり発熱します。安全面からも、充電しながらの使用

はお控え下さい。

